

ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOVY PODGRZEWACZ WODY

ELEKTRISCHER DURCHLAUFERHITZER

ELECTRIC INSTANTANEOUS WATER HEATER

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

PL

DE

GB

RU



KDE



KDE2



PPE2



PPVE



Zużyty produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zdemontowane, urządzenie należy dostarczyć do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowania odpadów lub ze sklepem w którym zakupiony został ten produkt.

Das Produkt darf nicht als Restmüll behandelt werden. Alle Altgeräte müssen einer getrennten Sammlung zugeführt und bei örtlichen Sammelstellen entsorgt werden. Sachgemäße Entsorgung verhindert die negative Einwirkung auf unsere Umwelt. Für weitere Informationen über Recycling von diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Behörden oder an Ihren Baumarkt.

Used product can't be treated as general communal waste. Disassembled appliance has to be delivered to the collection point of electrical and electronic equipment for recycling. Appropriate utilisation of used product prevents potential negative environmental influences that may occur as a result of inappropriate handling of waste. In order to get more detailed information about recycling this product you should contact the local government unit, waste management service or the shop where this product has been purchased.

Прибор нельзя выбросить как обычный мусор, его следует сдать в соответственный пункт приема электронных и электрических приборов для последующей утилизации. Соответственный способ утилизации ликвидирует возможное негативное влияние на окружающую среду.

Для получения более подробной информации относительно утилизации этого изделия следует обратиться в соответственную региональную службу по утилизации или в магазин, в котором было приобретено изделие.


Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urządzenia, zapewniając jego długotrwałą i niezawodną pracę.
2. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do montażu na płaskiej ścianie.
3. Podgrzewacz wody przeznaczony jest do ogrzewania wody użytkowej w gospodarstwach domowych, pomieszczeniach sanitarnych, laboratoriach, warsztatach itp.
4. Podgrzewacz można użytkować tylko wówczas, gdy został on prawidłowo zainstalowany i znajduje się w nienagannym stanie technicznym.
5. Jeżeli na rurze doprowadzającej wodę do podgrzewacza znajduje się zawór zwrotny, należy bezwzględnie zamontować zawór bezpieczeństwa na odcinku między podgrzewaczem a zaworem zwrotnym (dotyczy KDE).
6. Nie stosować rur z tworzyw sztucznych - ani na doprowadzeniu zimnej wody, ani na odprowadzeniu gorącej (dotyczy KDE).
7. Maksymalna temperatura wody zasilającej podgrzewacz nie może przekroczyć 70°C.
8. Przed pierwszym uruchomieniem oraz po każdym opróżnieniu podgrzewacza z wody (np. w związku z pracami przy instalacji wodociągowej z powodu konserwacji) powinien on zostać odpowietrzony wg punktu „odpowietrzenie”.
9. Podłączenie podgrzewacza do sieci elektrycznej oraz pomiar skuteczności ochrony przeciwpożarowej powinien wykonać elektryk z uprawnieniami.
10. Podgrzewacz należy bezwzględnie uziemić.
11. Urządzenie powinno być na stałe podłączone do instalacji elektrycznej z zaciskiem uziemiającym.
12. Instalacja elektryczna powinna być wyposażona w urządzenia ochronne różnicowoprądowe oraz środki zapewniające odłączenie urządzenia od źródła zasilania, w których odległość między stykami wszystkich biegunków wynosi nie mniej niż 3mm.
13. Urządzenia nie wolno instalować w pomieszczeniach zagrożonych niebezpieczeństwem wybuchu, oraz w których temperatura otoczenia może obniżyć się poniżej 0°C.
14. Przechowywanie podgrzewacza w pomieszczeniu z temperaturą poniżej 0°C grozi jego uszkodzeniem (wewnętrzna woda może zamarzać).
15. Należy pilnować, aby włączony podgrzewacz nie został opróżniony z wody, co może wystąpić przy braku wody w sieci wodociągowej.
16. Nie otwierać obudowy podgrzewacza przy włączonym zasilaniu elektrycznym.
17. Brak filtra siatkowego na zasilaniu wodnym grozi uszkodzeniem podgrzewacza.
18. Osadzanie się kamienia w elementach podgrzewacza może znacznie ograniczyć przepływ wody lub doprowadzić do uszkodzenia podgrzewacza. Uszkodzenie podgrzewacza i szkody powstałe w wyniku zakamienienia nie podlegają gwarancji. Podgrzewacz i armaturę sanitarną należy poddawać okresowemu odkamienianiu a częstotliwość wykonywania tych czynności zależy od twardości wody.
19. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż woda o temp. powyżej 40°C wywołuje uczucie gorąca, szczególnie u dzieci i może wywoływać wrażenie oparzenia.

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości urządzenia, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania urządzenia, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.


Montaż

- Oznaczyć przy pomocy szablonu, położenie miejsc montażowych.
- Doprowadzić do oznaczonych miejsc instalację elektryczną i wodną.
- Zdjąć pokrywę podgrzewacza.
- Zamontować podgrzewacz na wkrętach mocujących, wprowadzając wcześniej elektryczny przewód zasilający.
- Podłączyć podgrzewacz do instalacji elektrycznej.
- Usunąć zaślepki z przyłączu zimnej i ciepłej wody.
- Podłączyć podgrzewacz do instalacji wodnej.
- Odkręcić zawór doprowadzający zimną wodę i sprawdzić szczelność połączeń wodnych.
- Odpowietrzyć instalację według punktu „Odpowietrzenie”.
- Sprawdzić załączenie wyłącznika WC3 lub WT3.
- Zamontować pokrywę podgrzewacza.
- Upewnić się, czy przez otwory w tylnej ściance urządzenia nie ma dostępu do elementów będących pod napięciem.



Wyłącznik WC3/ WT3

- a) - załączanie wyłącznika
- b) - wyłącznik w stanie załączonym
(wciśnięty trzpień)



Odpowietrzenie

- Wyłączyć zasilanie elektryczne podgrzewacza.
- Włączyć przepływ wody (odkręcić zawór ciepłej wody) w celu odpowietrzenia instalacji (ok.15+30 sekund) aż woda zacznie płynąć jednolitym, równym strumieniem.
- Włączyć zasilanie elektryczne.

Konfiguracja PPE2, KDE2 i PPVE

Moc znamionową podgrzewacza dostosowaną do posiadanej przyłącza energetycznego należy ustawić przed włączeniem napięcia. Konfiguracji podgrzewacza dokonuje się poprzez odpowiednie ustawienie przełączników, które znajdują się w dolnej części płytki elektronicznej. Aktualizacja ustawień przełącznika następuje w momencie włączenia zasilania elektrycznego. Po włączeniu zasilania na wyświetlaczu pojawi się wersja oprogramowania panelu (PW....), a następnie wersja oprogramowania sterownika (MSP....) i wartość ustawionej mocy znamionowej podgrzewacza. Ustawienia przełączników 1 - 6 (szare pole wskazuje pozycję przełącznika):

- 1, 2 - moc znamionowa podgrzewacza,
- 3, 4 - typ zespołu grzejnego,
- 5 - ON - aktywniona programowa kontrola powietrza w zespole grzejnym,
- 6 - ON - w podgrzewaczach PPE2 i PPVE ustawienie przełącznika 6 w pozycji ON powoduje zablokowanie nastaw w podgrzewaczu. W takim przypadku na wyświetlaczu pokazywana jest temperatura zadana (ustawiona przed wyłączeniem podgrzewacza) i sygnalizacja grzania oraz pozostałych stanów mogących wystąpić w trakcie pracy urządzenia.

Zespół grzejny typ 15 kW

	9 kW
	12 kW
	15 kW

Zespół grzejny typ 24 kW

	18 kW
	21 kW
	24 kW

Zespół grzejny typ 27 kW

	27 kW
--	-------

Eksplatacja PPE2

Podgrzewacz włącza się automatycznie po osiągnięciu przepływu powyżej 2,5 l/min. Układ sterowania dobiera odpowiednią moc podgrzewacza na podstawie: wielkości poboru wody, ustawionej temperatury wody i temperatury wody dolotowej. Włączenie grzania podgrzewacza sygnalizowane jest przejściem wyświetlacza do stanu aktywności i wyświetlaniem ikony . Jeżeli podgrzewacz osiągnie moc maksymalną, ale zbyt małą do danych warunków pracy, na wyświetlaczu pojawi się tekst „BRAK MOCY”. Wyświetlacz przełączany jest ze stanu uśpienia do stanu aktywności również przy zmianie nastawy (naciśnięcie lub obrót pokrętła). Powrót do stanu uśpienia następuje po wyłączeniu grzania lub po upływie ok. 50s od ostatniej zmiany.

Zablokowanie podgrzewacza sygnałem nadzorującym (wejście NA) sygnalizowane jest wyświetlonym tekstem: „BLOKADA NA” Jeżeli wystąpi błąd w pracy podgrzewacza wyświetli się ikona oraz tekst informacyjny błędu:



- ERR>T WLOT - uszkodzenie czujnika wlotowego,
- ERR>T WYLOT - uszkodzenie czujnika wylotowego,
- ERR>T MAX - przekroczenie temperatury maksymalnej,
- ERR>POW 1 - wykryte powietrze w zespole grzejnym - detekcja sprzętowa,
- ERR>POW 2 - wykryte powietrze w zespole grzejnym - detekcja programowa.

W przypadku wykrytych stanów ERR>T MAX, ERR>POW 1, ERR>POW 2 podgrzewacz wyłączy grzanie, a powrót do normalnej pracy nastąpi po ustaniu przyczyny i ponownym włączeniu wymaganego przepływu.

Ustawianie temperatury

Aktualnie ustawiona temperatura jest wyświetlana na wyświetlaczu LCD. Obrót w prawo pokrętła powoduje zwiększenie zadanej temperatury. Obrót pokrętła w lewo powoduje zmniejszenie zadanej temperatury. Naciśnięcie pokrętła powoduje zmianę nastawy na jedną z zapisanych w pamięci temperatur. Kolejnymi naciśnięciami możemy przestawić ustawienie na następną z zapisanych w pamięci nastaw, kolejno w pętli (nastawa ustawiona pokrętłem, „umywalka”, „natrysk”, „wanna”).

W celu zmiany wartości temperatur przypisanych do poszczególnych pozycji należy:

- naciskając pokrętło wybrać temperaturę do zmiany,
- nacisnąć i przytrzymać pokrętło do momentu pulsowania wartości temperatury (ok 3s),
- obrotem pokrętła ustawić nową wartość,
- zatwierdzić ustawienie naciskając pokrętło.

Jeżeli przez ok.10s nie zatwierdzimy nastawy temperatury, nastąpi wyjście z opcji bez zapisania wartości.

Konfiguracja i podgląd parametrów

Ustawić pokrętłem temperaturę minimalną oraz nacisnąć i przytrzymać pokrętło przez ok. 5s aż do pojawienia się tekstu na wyświetlaczu „S>NASTAWA”. Naciskając pokrętło wybieramy wartość która nas interesuje. Część pozycji jest wyłącznie do podglądu wartości (np. S>T WLOT czy S>MOC), a część pozycji służy konfiguracji pracy (np. jasność czy wybór języka menu). Obrót pokrętła zmienia ustawienie.

Przełączane parametry, kolejno w pętli:

- nastawa temperatury [S>NASTAWA] (min nastawy – max nastawy) - °C,
- wartość temperatury wlotowej [S>T WLOT] - °C,
- wartość temperatury wylotowej [S>T WYLOT] - °C,
- przepływ [S>PRZEPŁYW] – l/min,
- moc załączona [S>MOC] - %,
- czas pracy podgrzewacza [S>T-wartość h],
- jasność minimalna / stan uśpienia [S>JAS MIN] (0-JAS MAX),
- jasność maksymalna / stan aktywności [S>JAS MAX] (JAS MIN – 25),
- wybór języka menu [S>POLSKI] (POLSKI, FRANCAIS, ENGLISH, DEUTSCH, РУССКИЙ),
- wersje oprogramowania (PW ..., MSP ...) i funkcja powrotu do ustawień fabrycznych UST FABR (dodatkowo wyświetlana jest wartość ustawionej mocy podgrzewacza).

Wyjście z opcji po naciśnięciu i przytrzymaniu pokrętła przez ok. 5s aż do wygaśnięcia wyświetlacza lub po upływie ok. 5 min od ostatniej zmiany.

PL

Ograniczenie maksymalnej temperatury

Ustawić pokrętłem temperaturę, która ma być maksymalną nastawą temperatury. Naciśnąć i przytrzymać pokrętło przez ok. 5s aż do wyświetlenia symbolu kłódki . Należy pamiętać że ograniczenie maksymalnej temperatury zostanie również wprowadzone do zapisanych w pamięci nastaw.

Wyłączenie ograniczenia temperatury nastąpi, gdy przy nastawie temperatury większej od minimalnej, naciśniemy i przytrzymamy pokrętło przez ok. 5s aż do pojawienia się symbolu kłódki . Po ustawieniu ograniczenia nastawy, każda próba ustawienia wyższej temperatury sygnalizowana jest wyświetlaniem symbolu przez ok. 1s.

Eksplataacja PPVE


Podgrzewacz włącza się automatycznie po osiągnięciu przepływu powyżej 2,5 l/min. Układ sterowania dobiera odpowiednią moc podgrzewacza na podstawie: wielkości poboru wody, ustawionej temperatury wody i temperatury wody dolotowej. Włączenie grzania podgrzewacza sygnalizowane jest przełączeniem wyświetlacza do stanu aktywności, zmianą koloru podświetlenia wyświetlacza na czerwony oraz wyświetlaniem ikony . Jeżeli podgrzewacz osiągnie moc maksymalną, ale zbyt małą do danych warunków pracy, na wyświetlaczu pojawi się symbol . Wyświetlacz przełączany jest ze stanu uśpienia do stanu aktywności również przy zmianie nastaw. Powrót do stanu uśpienia następuje po wyłączeniu grzania lub po upływie ok. 30s od ostatniej zmiany. Zablokowanie podgrzewacza sygnałem nadzorującym (wejście NA) sygnalizowane jest symbolem .

Błędy w pracy podgrzewacza sygnalizowane są odpowiednim symbolem:

- **ERR
Tin** - uszkodzenie czujnika wlotowego,
- **ERR
Tout** - uszkodzenie czujnika wylotowego,
- **ERR
Tmax** - przekroczenie temperatury maksymalnej,
- **ERR
AIR1** - wykryte powietrze w zespole grzejnym - detekcja sprzętowa,
- **ERR
AIR2** - wykryte powietrze w zespole grzejnym - detekcja programowa.

W przypadku wykrytych stanów **ERR
Tmax**, **ERR
AIR1**, **ERR
AIR2** podgrzewacz wyłączy grzanie, a powrót do normalnej pracy nastąpi po ustaniu przyczyny i ponownemu włączeniu wymaganego przepływu.

Jeżeli jest ograniczona maksymalna temperatura podgrzewacza to każda próba ustawienia temperatury wyższej sygnalizowana jest wyświetlaniem symbolu .



Ustawianie temperatury

W podgrzewaczu w dolnej części wyświetlacza pokazane są ikony , którym przyporządkowane są zapisane w pamięci sterownika temperatury. Naciśnięcie jednego z pól  spowoduje ustawienie zadanej temperatury zgodnie z wartością przypisaną tej ikonie – symbol wybranej temperatury będzie wyświetlany w inwersji .

W celu zmiany wartości temperatury przypisanej do ikony należy:

- nacisnąć odpowiednią ikonę,
- nacisnąć ponownie i przytrzymać ikonę do momentu pulsowania wartości temperatury (ok. 3s),
- klawiszami   ustawić nową wartość temperatury,
- zatwierdzić zmianę naciskając ponownie ikonę.

Jeżeli przez 10s zmiana nie zostanie zatwierdzona lub gdy naciśniemy ikonę związaną z inną temperaturą, nastąpi wyjście z opcji bez zapisania wartości.

Konfiguracja

Naciskając pole wyświetlania temperatur  przechodzimy do konfiguracji podgrzewacza. Klawiszami   zmieniamy wartość, a klawiszami   przełączamy parametr, kolejno w pętli:

- ograniczenie maksymalnej temperatury podgrzewacza,
- ustawienie kontrastu wyświetlacza (0-20),
- ustawienie jasności wyświetlacza w stanie uśpionym /jasność min/ (0 - jasność max),
- ustawienie jasności wyświetlacza w stanie aktywnym /jasność max/ (jasność min – 20).

Wyjście z opcji po naciśnięciu ikony  lub po upływie ok. 20s od ostatniej zmiany.

Podgląd parametrów

Naciskając pole wyświetlania jednostek  możemy podejrzeć niektóre parametry pracy podgrzewacza. Klawiszami   przełączamy parametr, kolejno w pętli:

- przepływ 
- procent załączonej mocy 
- moc znamionowa podgrzewacza P_n
- korekta mocy ΔP
- oznaczenia oprogramowania i czas pracy urządzenia
- temperatura wlotowa T_{in}
- temperatura wylotowa T_{out}

Wyjście z opcji po naciśnięciu ikony  lub po upływie ok. 5 min. od ostatniej zmiany.

Podgrzewacz włącza się automatycznie po osiągnięciu przepływu powyżej 2,5 l/min. Układ sterowania dobiera odpowiednią moc podgrzewacza na podstawie: wielkości poboru wody, ustawionej temperatury wody i temperatury wody dolotowej



Na obudowie podgrzewacza zamontowane są wskaźniki:

zielony - sygnalizuje podłączenie do sieci elektrycznej;

czerwony - sygnalizuje stan załączenia grzania.

Inne stany pokazywane są przez kombinację świecenia wskaźników zielonego i czerwonego.

KDE

liczba impulsów wskaźnika czerwonego	pulsuje ze stałą częstotliwością wskaźnik zielony opis stanu
1	zbyt duży przepływ wody przez podgrzewacz dla ustawionej temperatury
2	zablokowanie podgrzewacza sygnałem nadzorującym z innego urządzenia

liczba impulsów wskaźnika zielonego	pulsuje ze stałą częstotliwością wskaźnik czerwony opis stanu
3	awaria czujnika temperatury wlotowej


KDE2

liczba impulsów wskaźnika zielonego	opis stanu
1	zablokowanie podgrzewacza po przekroczeniu maksymalnej temperatury wylotowej (wyłączenie sygnalizacji błędu po ponownym uzyskaniu wymaganego przepływu)
2	zablokowanie podgrzewacza sygnałem nadzorującym z innego urządzenia
3	awaria czujnika temperatury wlotowej
4	zablokowanie podgrzewacza pojawiением się powietrza w zespole grzejnym (wyłączenie blokady podgrzewacza i sygnalizacji stanu po ustaniu przyczyny i ponownym uzyskaniu wymaganego przepływu)

Konserwacja

Czyszczenie filtra wody:

1. Odłączyć zasilanie elektryczne oraz zamknąć dopływ zimnej wody.
2. Zdjąć pokrywę podgrzewacza.
3. Odkręcić przyłącze wlotowe - po stronie zimnej wody.
4. Wyjąć filtr sitkowy z przyłącza wlotowego.
5. Usunąć zanieczyszczenia z sitka.
6. Zamontować filtr sitkowy i uszczelkę na poprzednim miejscu i dokręcić przyłącze wlotowe.
7. Otworzyć zawór na dopływie zimnej wody - sprawdzić szczelność połączeń.
8. Zamontować pokrywę podgrzewacza.
9. Przeprowadzić odpowietrzenie instalacji zgodnie z pkt „Odpowietrzenie”.



Współpraca podgrzewacza z innymi urządzeniami

Podgrzewacz wyposażony jest w zaciski BLOK i NA.

BLOK – wyjście przekaźnika wyłączające urządzenie podrzędne, w momencie włączenia grzania rozwarcie obwodu podłączonego do zacisków BLOK (max. 0,1A 250V~)
NA – wejście blokujące włączenie podgrzewacza, rozwarcie styków NA powoduje zablokowanie grzania – współpraca z urządzeniem nadziednym

Podłączenia pod zaciski BLOK i NA wykonać przewodem 2 x 0,5mm², prowadząc go po prawej stronie wnętrza podgrzewacza. Podłączenie powinno wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Podgrzewacz KDE		9	12	15	18	21	24	27
Podgrzewacz PPE2, KDE2, PPVE		9/12/15	18/21/24					27
Moc znamionowa	kW	9	12	15	18	21	24	27
Zasilanie					400V 3~			
Nominalny pobór prądu	A	3 x 13,0	3 x 17,3	3 x 21,7	3 x 26,0	3 x 30,3	3 x 34,6	3 x 39,0
Wydajność (przy przyroście temperatury wody o 40°C i ciśnieniu wody zasilającej 0,45MPa)	l/min	3,3	4,3	5,4	6,5	7,6	8,7	9,8
Min. przekrój elektrycznych przewodów przyłączeniowych	KDE	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 4	4 x 4	4 x 6	4 x 6	4 x 6
PPE2, KDE2, PPVE	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 6	4 x 6	4 x 6	4 x 6	4 x 6
Maksymalna dopuszczalna przewodowość przyłączeniowych	mm ²			4 x 16				
Maksymalna dopuszczalna impedancja sieci zasilającej	Ω				0,43	0,37	0,30	0,30
Ciśnienie wody zasilającej	MPa			0,1 ÷ 0,6				
Punkt włączenia (minimalny przepływ)	l/min			2,5				
Zakres regulacji temperatury wody	°C			30 ÷ 60				
Wymiary gabarytowe (wysokość x szerokość x głębokość)	KDE, KDE2 PPE2, PPVE	mm		440 x 245 x 120				
Masa	KDE KDE2 PPE2, PPVE	kg		440 x 245 x 126				
Przyłącza wodne				~5,2				
				~4,3				
				~4,0				
				G 1/2"	(rozstaw króćców 100mm)			

Minimalna rezystywność wody w temperaturze 15°C dla podgrzewaczy PPE2,KDE2, PPVE wynosi 1100 Ωcm.


Bedingungen der sicheren und zuverlässigen Nutzung

1. Die Bedienungsanleitung ermöglicht eine richtige Installation und Nutzung, bzw. sichert die dauerhafte und sichere Arbeit des Gerätes.
2. Das Gerät ist für eine Wandmontage vorgesehen.
3. Der Durchlauferhitzer ist für die Warmwasserbereitung in Haushalten Sanitärräumen, Laboratorien, Werkstätten u.s.w. bestimmt.
4. Das Gerät darf nur benutzt werden, wenn es fachmännisch installiert wurde und sich in einwandfreiem Zustand befindet.
5. Wenn sich an dem Wassereinlaufrohr ein Rückschlagventil befindet, dann soll ein Sicherheitsventil zwischen den Durchlauferhitzer und den Rückschlagventil unbedingt installiert werden (betrifft KDE).
6. Es sollen keine Rohre aus Kunststoff verwendet werden - weder für den Einlauf des kalten Wassers, noch für das Auslauf des warmen Wassers (betrifft KDH).
7. Die maximale Einlauftemperatur darf nicht 70°C überschreiten.
8. Vor der ersten Inbetriebnahme und nach jeder Außerbetriebsnahme (z.B. wegen Ausfall oder Abstellen der Wasserversorgung) muss die Entlüftung durchgeführt werden siehe Punkt Entlüftung.
9. Der elektrische Anschluss und die Prüfung der Trennvorrichtung, darf nur von einem Fachelektriker durchgeführt werden.
10. Das Gerät muss unbedingt geerdet werden.
11. Das Gerät soll an eine fest verlegte geerdete Leitung angeschlossen werden.
12. Die elektrische Installation muss über eine Trennvorrichtung nach den Errichtungsbestimmungen ausgestattet sein. Der Kontaktabstand darf nicht weniger als 3 mm betragen.
13. Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen, wo die Umgebungstemperatur unter 0°C fallen kann montiert werden.
14. Das Aufbewahren des Geräts in Räumen wo die Umgebungstemperatur unter 0°C liegt, kann zur Beschädigung führen (im Inneren befindet sich das Wasser).
15. Es muss darauf geachtet werden, dass das Gerät ohne Wasserzulauf nicht weiterarbeitet.
16. Ist das Gerät an die Stromleitung angeschlossen, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden.
17. Fehlt ein Wasserfilter am Wasserzulaufrohr, kann das zu Beschädigungen am Gerät führen.
18. Verkalkung kann den Auslauf verschließen und so den Durchlauferhitzer beschädigen. Es besteht kein Garantieanspruch bei Schäden oder Funktionsstörungen die unter anderem auf Grund von Verkalkung entstanden sind. Lassen Sie von Zeit zu Zeit das Gerät und Armatur vom Installateur entkalken. Häufigkeit diesen Tätigkeiten hängt von der Wasserhärte ab.
19. Es muss darauf geachtet werden, dass das Wasser mit 40°C vor allem bei Kindern das Empfinden von zu großer Wärme hervorruft und Eindruck von Verbrennung auslösen kann.

Das Gerät ist nicht für Personen (inklusive Kinder) mit Wahrnehmungsstörungen, beschränkter körperlicher, geistiger oder psychischer Behinderung und für Personen mit Mangel an Fachkenntnisse bestimmt, sofern die Nutzung nicht unter Aufsicht, der für die Sicherheit verantwortlichen Personen bzw. gemäß der Bedienungsanleitung, erfolgt. Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.

Montage


1. Mit beigefügter Schablone markieren Sie bitte die Montagestelle.
2. Wasseranschluss und Strom bis zu den markierten Punkten verlegen.
3. Deckel des Durchlauferhitzers abnehmen.
4. Stromkabel durch die früher geöffnete Blende einführen und den Durchlauferhitzer mit den Montageschrauben befestigen.
5. Den Durchlauferhitzer an die Elektroinstallation anschließen.
6. Blende aus dem Kalt- und Warmwasserrohr des Gerätes entfernen.
7. Den Durchlauferhitzer an die Wasserinstallation anschließen.
8. Kaltwasserzufuhr öffnen, die Dichtheit der Wasseranschlüsse prüfen.
9. Das Gerät entlüften siehe Punkt Entlüftung.
10. Schaltposition des Druckbegrenzers WC3 oder WT3 prüfen.
11. Deckel des Durchlauferhitzers anbringen.
12. Es muss darauf geachtet werden, dass durch die Öffnungen in der Rückwand nichts mit den stromführenden Teilen in Berührung kommt.



DE

Druckbegrenzer WC3/WT3

- a) - Druckbegrenzer einschalten
b) - Druckbegrenzer eingeschaltet
(Stift eingedrückt)



Entlüftung

1. Stromversorgung des Geräts abschalten.
2. Warmwasserhahn der Armatur öffnen und abwarten, bis das Wasser blasenfrei austritt (15 bis 30 Sekunden).
3. Energieversorgung einschalten.

Einstellungen PPE, KDE2 und PPVE

Die Leistung des Durchlauferhitzers, angepasst zu dem Elektronetz, muss vor dem Anschluss an die Stromversorgung eingestellt werden. Die Konfiguration wird mithilfe der DIP-Schalter, die sich im unteren Teil der Platine befinden, eingestellt. Die Aktualisierung der Schaltereinstellung tritt nach der Einschaltung der Stromversorgung auf. Nach dem Einschalten der Energieversorgung wird auf dem Display die Programmversion des Panels erscheinen (PW....), und als nächstes die Programmversion des Steuergeräts (MSP...) und den Wert der eingestellten Nennleistung des Durchlauferhitzers.

Die Einstellung der DIP-Schalter 1 - 6 (das graue Feld deutet auf die Position des DIP-Schalters hin):

- 1, 2 - Nennleistung des Durchlauferhitzers,
- 3, 4 - Art der Heizpatrone,
- 5 - ON - die programmgesteuerte Kontrolle der Luftblasen im Heizaggregat ist aktiviert,
- 6 - ON - die Einstellungsmöglichkeit in PPE2 und PPVE ist deaktiviert. In diesem Fall wird auf dem Display die festgelegte Temperatur (die vor dem Ausschalten des Durchlauferhitzers eingestellt wurde) angezeigt, Heizmodus und andere Informationen, die während des Betriebs auftreten, können auch angezeigt werden.

Heizaggregat 15 kW

	9 kW
	12 kW
	15 kW

Heizaggregat 24 kW

	18 kW
	21 kW
	24 kW

Heizaggregat 27 kW

	27 kW
--	-------

PPE2 Betrieb

Der Wasserdurchfluss über 2,5 l/min bewirkt automatisch die Einschaltung der Heizung. Die Steuerschaltung wählt abhängig von der Wasserentnahme, gewünschter Wassertemperatur und Wassereinlauftemperatur eine entsprechende Heizleistung. Das Heizbetrieb wird mit dem Übergang des Displays von Standby Modus in Arbeitsmodus signalisiert, im Display erscheint

Sollte auf dem Display „L NIEDRIG“ erscheinen, bitte den Durchfluss zu verringern, damit das Wasser die eingestellte Temperatur erreichen kann.

Display schaltet von Standby Modus in Arbeitsmodus um, bei jeder Änderung der Einstellungen (z.B. Taste wird gedrückt oder Regler gedreht). Standby Modus schaltet nach 50 s., nach dem Heizbetrieb oder letzter Einstellung automatisch ein. Die Blockierung des Geräts mit einem übergeordneten Signal (NA Eingang) wird mit „BLOCKADE NA“ auf dem Display signalisiert.

Wird ein Fehler auftreten, dann wird folgende Information auf dem Display erscheinen :



- E>T EINLAUF - Einlaufsensor ist beschädigt,
- E>T AUSLAUF - Auslaufsensor ist beschädigt,
- E>T MAX - maximale Temperatur überschritten,
- E>LUFT 1 - Luft im Heizaggregat - Hardwaredetektion,
- E>LUFT 2 - Luft im Heizaggregat - Steuerungsdetektion.

Bei E>T MAX, E>LUFT 1, E>LUFT 2 wird Heizmodus ausgeschaltet und erst nach dem die Ursache aufhört und erforderlicher Durchfluss erreicht ist, schaltet das Gerät in normalen Arbeitsmodus um.

Temperaturinstellung

Die aktuelle Temperatur wird auf dem Display angezeigt, mit dem Drehen nach rechts wird die höhere und mit dem Drehen nach links die niedrigere Temperatur gewählt. Durch das Drücken des Drehknopfes wird eine der voreingestellten Temperaturen gewählt. Folgend werden gespeicherten Einstellungen gewählt: Wachbecken, Dusche, Badewanne. Um die voreingestellten Temperaturen zu ändern, befolgen Sie bitte die unten beschriebenen Schritte:

- durch das Drücken des Drehknopfes die voreingestellte Temperatur wählen,
- den gedrückten Drehknopf anhalten bis die Temperaturanzeige blinks (circa 3s.),
- durch das Drehen eine neue Temperatur einstellen,
- mit dem Drücken des Drehknopfes die Temperatur bestätigen.

Sollte binnen 10 s. die eingestellte Temperatur nicht bestätigt werden, schaltet das Gerät in normalen Modus um, ohne die Temperatur gespeichert zu haben.

Parameter Einstellung und Anzeige

Wählen Sie bitte die minimale Temperatur und zuletzt halten Sie 5 s. den gedrückten Drehknopf bis auf dem Display „S>T EINGEST“ erscheint. Durch das Drücken kann man zwischen angezeigten Werten wählen. Einige Parameter werden nur angezeigt (z.B. S>EINLAUF T oder S>LEISTUNG), andere können eingestellt werden (wie z.B. Beleuchtung, Sprache). Durch das Drehen wird die Einstellung geändert. Es werden folgende Parameter im Kreis angezeigt:

- Temperaturinstellung [S>T EINGEST] (minimale – maximale) - °C.
- Einlauftemperatur [S>EINLAUF T] - °C.
- Auslauftemperatur [S>AUSLAUF T] - °C.
- Durchfluss [S>DURCHLAUF] – l/min.
- Leistung [S>LEISTUNG] - %.
- Arbeitszeit des Durchlauferhitzers [S>T-h].
- Minimale Beleuchtung / Standby Modus [S>LCD MIN] (0-LCD MAX).
- Maximale Beleuchtung / Betriebsmodus [S>LCD MAX] (LCD MIN – 25).
- Sprachauswahl [S>DEUTSCH] (POLNISCH, FRANCAIS, ENGLISH, DEUTSCH, РУССКИЙ).
- Programmversionen (PW..., MSP...) und die Funktion der Rückkehr zu den Werk-einstellungen UST FABR (zusätzlich wird der Wert der eingestellten Leistung des Durchlauferhitzers angezeigt).

Den Modus wird verlassen nachdem der Drehknopf 5 s. gedrückt bleibt bis Display nicht mehr leuchtet oder automatisch nach 5 Minuten ab der letzten Änderung.

Begrenzung der maximalen Temperatur

Mit dem Drehknopf die Temperatur einstellen, die maximale sein darf, dann Drehknopf 5 s. gedrückt halten bis das Symbol erscheint. Diese Begrenzung der maximalen Temperatur wird auch in den voreingestellten Temperaturen eingeführt. Das Löschen dieser Einstellung erfolgt dadurch, dass während ein größerer Wert als der maximalen Temperatur eingestellt wird, der Drehknopf 5 s. gedrückt bleiben bis das Symbol erscheint. Nachdem die maximale Temperatur eingestellt wurde, wird jeder Versuch der Einstellung einer höheren Temperatur mit dem Symbol 1 s. angezeigt.

PPVE Betrieb


Der Wasserdurchfluss über 2,5 l/min bewirkt automatisch die Einschaltung der Heizung. Die Steuerschaltung wählt abhängig von der Wasserentnahme, gewünschter Wassertemperatur und Wassereinlauftemperatur eine geeignete Heizleistung für den Durchlauferhitzer. Der Heizbetrieb ist mit Übergang des Displays vom Standby Modus in Arbeitsmodus (Display leuchtet rot) signalisiert, im Display erscheint das Symbol . Wird die maximale Leistung erreicht, die aber nicht für Einstellungen ausreichend ist, dann wird im Display Symbol erscheinen. Bei jeder Änderung der Einstellungen (z.B. Taste wird gedrückt oder Regler gedreht), schaltet Display von Standby Modus in Arbeitsmodus um. Standby Modus schaltet nach 30 s. nach dem Heizbetrieb oder letzter Einstellung ein.

Die Blockierung des Geräts mit einer Übergeordnetes Signal (NA Eingang) wird mit auf dem Display mit signalisiert.


Wird ein Fehler auftreten, dann wird folgende Information auf dem Display erscheinen:


- **ERR T_{in}** - Einlaufsensor ist beschädigt,
- **ERR T_{out}** - Auslaufsensor ist beschädigt,
- **ERR T_{max}** - maximale Temperatur überschritten,
- **ERR AIR1** - Luft im Heizaggregat - Hardwaredetektion,
- **ERR AIR2** - Luft im Heizaggregat - Steuerungsdetektion.

Bei **ERR T_{max}**, **ERR AIR1**, **ERR AIR2** wird Heizmodus ausgeschaltet und erst nach dem die Ursache aufhört und erforderlicher Durchfluss erreicht ist, schaltet das Gerät in normalen Arbeitsmodus um. Sollte die maximale Temperatur eingestellt werden, wird jeder Versuch der Einstellung einer höheren Temperatur mit dem Symbol angezeigt.



Temperaturinstellung

Im Display unten befinden sich folgende Symbole  hier sind voreingestellte Temperaturen gespeichert. Wird ein der folgenden Symbole  gewählt, wird die voreingestellte Temperatur angewendet – das Symbol der gewählten Temperatur wird negativ  erscheinen. Um die voreingestellten Temperaturen zu ändern, sollte man:

- das entsprechende Symbol drücken,
- noch mal das Symbol drücken und anhalten bis Temperaturanzeige pulsiert (circa 3 s.),
- mit  die erwünschte Temperatur einstellen,
- durch das erneute Drücken des Symbols wird die Einstellung bestätigt.

Wird die Änderung binnen 10 s. nicht bestätigt oder wird ein anderes Symbol gedrückt, dann wird die neue Temperatur nicht gespeichert.

Einstellung

Mit dem Drücken der Temperaturanzeige (B), übergeht man in den Parametereinstellungsmodus. Mit  kann der Wert geändert werden, und mit  werden hintereinander die Parameter gewählt:

- Begrenzung der maximalen Temperatur,
- Kontrast des Displays (0-20),
- Helligkeit des Displays in Standby / minimale Helligkeit / (0 - max. Helligkeit),
- Helligkeit des Displays im Heizmodus / maximale Helligkeit (minimale Helligkeit - 20).

Durch das Drücken des Symbols  oder nach 20 s. nach der letzten Änderung wird Parametereinstellungsmodus verlassen.

Parameteranzeige

Wird das Feld mit Einheit (A) gedrückt, können einige Parameter angezeigt werden.

Mit  werden hintereinander Parameter gewählt:

- Durchfluss .
- Prozent der eingeschalteten Leistung .
- Bemessungsaufnahme .
- Korrektur der Leistung .
- Programmbezeichnung und Arbeitszeit.
- Einlauftemperatur .
- Auslauftemperatur .

Durch das Drücken des Symbols  oder nach 5 Minuten nach der letzten Änderung wird Parametereanzeigemodus verlassen.

KDE, KDE2 Betrieb

Der Wasserdurchfluss über 2,5 l/min bewirkt automatisch die Einschaltung der Heizung. Die Steuerschaltung wählt abhängig von der Wasserentnahme, gewünschter Wassertemperatur und Wassereinlauftemperatur eine geeignete Heizleistung für den Durchlauferhitzer.

Auf dem Gehäuse befinden sich zwei Kontrollleuchten:

grün - Netzanschluss vorhanden

rot - Heizung eingeschaltet

Die Kombination der beiden Kontrollleuchten bedeutet:



KDE

Anzahl der Impulse - rote Anzeige	Die grüne Anzeige blinkt mit gleicher Frequenz Beschreibung
1	Durchfluss zu hoch für die eingestellte Temperatur
2	Blockierung durch ein übergeordnetes Gerät


Anzahl der Impulse - grüne Anzeige	Die rote Anzeige blinkt mit gleicher Frequenz Beschreibung
3	Defekt des Einlauftemperatursensors

KDE2

Anzahl der Impulse - grüne Anzeige	Beschreibung
1	Die maximale Auslauftemperatur wurde überschritten - das Gerät ist blockiert (erst nachdem ein erforderlicher Durchfluss erreicht wird, der Fehlerstatus ausgeschaltet)
2	Blockierung durch ein übergeordnetes Gerät
3	Defekt des Einlauftemperatursensors
4	Luftblasen im Heizaggregat (erst nachdem die Ursache und ein erforderlicher Durchfluss erreicht wird, der Fehlerstatus ausgeschaltet)

Reinigung des Wasserfilters

1. Strom- und Kaltwasserzufuhr sperren.
2. Deckel des Durchlauferhitzers abnehmen.
3. Einlaufrohrmutter vom Zwischenstück abdrehen - kaltes Wasser.
4. Siebfilter aus der Mutter herausnehmen.
5. Verschmutzungen aus dem Filter ausspülen.
6. Siebfilter und die Dichtung wieder einsetzen, dann die Überwurfmutter festziehen.
7. Kaltwasserabsperrventil der Zuleitung öffnen, Dichtheit der Verbindungen prüfen.
8. Deckel des Durchlauferhitzers anbringen.
9. Wassernetz entsprechend der Vorgaben im Abschnitt „Entlüftung“ entlüften.



Zusammenarbeit mit anderen Geräten

Der Durchlauferhitzer ist mit Eingang BLOK und NA ausgestattet.

BLOK - Einschaltung des Durchlauferhitzers hat die Blockierung des untergeordneten Geräts zur Folge, dessen Schaltung an BLOK (max. 0,1 A, 250 V) angeschlossen ist.
NA – Eingang wo das Einschalten des Durchlauferhitzers blockiert werden kann, das Öffnen dieses Kontaktes hat infolge, dass die Einschaltung des Durchlauferhitzer blockiert wird – Zusammenarbeit mit einem übergeordnetem Gerät.

Die Schaltung im BLOK und NA soll mit 2 x 0,5 mm² Kabel ausgeführt werden, der auf der rechten Seite des Geräts geführt wird. Die Arbeiten sollten durch eine Fachperson ausgeführt werden.

Technische Daten

Durchlauferhitzer KDE		9	12	15	18	21	24	27
Durchlauferhitzer PPE2, KDE2, PPVE		9/12/15		18/21/24				27
Bemessungsspannung	kW	9	12	15	18	21	24	27
Spannung				400V 3~				
Bemessungsstrom	A	3 x 13,0	3 x 17,3	3 x 21,7	3 x 26,0	3 x 30,3	3 x 34,6	3 x 39,0
Warmwasserleistung (bei $\Delta t = 40^\circ\text{C}$ und Wasser druck 0,45 MPa)	l/min	3,3	4,3	5,4	6,5	7,6	8,7	9,8
Minimaler Querschnitt der Anschlußleitungen	KDE (PPE2, KDE2, PPVE)	mm ²	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 4		4 x 6	
Maximaler Querschnitt der Anschlußleitungen		mm ²	4 x 2,5		4 x 16			
Maximale zulässige Impedanz	Ω				0,43	0,37	0,30	
Mindestfließdruck	MPa			0,1 + 0,6				
Einschaltfließdruck	l/min			2,5				
Temperaturbereich	°C			30 + 60				
Abmessungen (H x B x T)	KDE, KDE2 PPE2, PPVE	mm		440 x 245 x 120				
Gewicht	KDE KDE2 PPE2, PPVE	kg		440 x 245 x 126				
Wasserleitungen			G 1/2"	(Abstand der Anschlüsse 100mm)				

Minimaler Widerstand des Wassers bei 15°C für PPE2,KDE2, PPVE beträgt 1100 Ωcm .

Safety instructions

GB


1. Read and strictly follow the installation and operating instructions to ensure a long life and reliable unit operation.
2. The unit is designed to be wall mounted.
3. The unit can only be used when in perfect technical condition and correctly assembled.
4. If there is a non-return valve installed on the water supply pipe the safety valve must be fitted between unit and non-return valve. This relates to KDE only.
5. Inlet and outlet pipes should not be made of plastic. This relates to KDE only.
6. The maximum inlet water temperature should not exceed 70°C.
7. The unit should always be vented before initial start-up. Vent the unit each time after the water has been emptied from the heater or pipes (e.g. when water supply system has been repaired or maintained).
8. Connection to the mains and measurement of fire protection effectiveness should be made by a qualified person.
9. The unit has to be earthed.
10. The unit must be permanently connected to the mains which is equipped with earth clamp.
11. Electric installation should be equipped with residual current protective devices and other solutions which will ensure disconnecting the heater from the source of power (intervals between all their poles should not be less than 3 mm).
12. The unit must not be installed in the place which is exposed to the danger of explosion and place in which the temperature may go down below 0°C.
13. The unit must be kept in a place in which the temperature never go down below 0°C (there is a water inside the unit).
14. Do not use when the water has been emptied from the unit or pipes (e.g. when water supply system has been repaired or maintained).
15. Unit's cover must not be taken off while power is on.
16. Failure to install the filter on water supply pipe can cause unit damage.
17. Appropriate precaution must be taken while using hot water. Temperature of water over 40°C may cause hot feeling and can be dangerous for children.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.


Installation – Assembly

1. Apply template on place the unit will be fitted. Mark points for drilling the holes for fixing screws.
2. Bring the water system pipes and electric supply cables to the marked places.
3. Take off the unit's cover.
4. Run the supply wire through the hole and fix the unit on the wall.
5. Connect the unit to the electric mains.
6. Remove rubber plugs from cold and hot water fittings.
7. Connect the unit to the water supply system.
8. Open the cold water valve and check for leaks.
9. Vent the water system. See section „Venting”
10. Make sure that the WC3 or WT3 temp. limiter is at working position (the knob should be pushed in).
11. Put the unit's cover back.
12. Make sure that there is no access to live parts through the holes at the back plate.



*Safety temperature limiter
WC3/WT3*

- a) to switch on
b) WC3/WT3 on



Venting

1. Shut off electric supplies to the heater
2. Turn the flow on (turn the hot water tap on) in order to vent the water installation (for about 15-30 seconds), until the flow of water becomes constant and even.
3. Switch on the electric supplies.

PPE2, KDE2, PPVE Configuration

Before you supply voltage for the first time, make sure that you set the heater's power at appropriate value (always consider the capacity of your home's electrical system). Set a switches at proper position to configure the heater. The switches are located on the bottom of circuit board. Supply voltage to the heater to upgrade configuration. After you supply voltage the heater a display will show: (PW...) - software version of control panel (MSP...) - software version of controller and the setting value of rated power. 1-6 Switches setting (the grey square shows the switch position):

- 1, 2 - rated power of unit,
- 3, 4 - size of heating box,
- 5 - ON - switch position that activates the air control at the heating box,
- 6 - ON - switch no. 6 in „ON” position blocks access to the unit's setting (this relates to PPE2 and PPVE only). In this case, the LED display shows the desired temperature value (which has been adjusted before the unit start-up), the heating icon and other possible working characteristics.


Heating box size 15 kW



9 kW



12 kW



15 kW

Heating box size 24 kW



18 kW



21 kW



24 kW

Heating box size 27 kW



27 kW

PPE2 Operation

The heater switches on automatically straight after reaching the flow rate over 2,5 l/min. The temperature control system adjusts the power rate according to the water flow rate, required temperature and the temperature of water in the mains. The LCD backlight and  icon signalises the heating operation.

If the unit reach the maximum power value which is too low for a given operating conditions the LCD display



will show „INSUF POWER”. The LED display backlight also turns on while pushing or turning the setting knob. The backlight will automatically turn off when the heating operation is turned off, or if more than 50 seconds have passed since the last adjustment. If you block the unit by master appliance (NA entry) the display will show „NA BLOCK”. If the fault occurs the display will show  icon and error message.

Error messages:

- ER>T INLET – inlet sensor failure,
- ER> T OUTLET – outlet sensor failure,
- ER> T MAX – temperature has exceeded the maximum value,

- ER> AIR 1 – air bubbles in the heating box – equipment detection,
 - ER> AIR 2 – air bubbles in the heating box – program detection.
- If the display shows ER> T MAX, ER> AIR 1 or ER> AIR 2 the unit will stop heating. The unit will not heat again until the failure is resolved and the appropriate value of water flow is reached.

Temperature adjustment

Turn the knob to the right to increase the temperature value, or to the left to decrease it. Push the knob to read the temperature value that is stored in memory. Push it again to read the next stored value. You can switch between the following settings „SINK”, „SHOWER” and „BATH”.

To change the temperature setting in memory:

- select the temperature setting by pushing the control knob,
- push the knob and keep for about 3 seconds until the value starts to flashing,
- turn the knob to adjust the value,
- push the knob to save the value.

Notice: save the new value within 10 seconds, otherwise you will lose it.

Configuration and parameters view

Set the minimum temperature value then push and keep knob for about 5 seconds until the display shows “S>SETTING”. Push the knob to select the required value. There are some parameters that are not changeable by the user (e.g. S>T INLET, S>POWER), or can be used to change the work configuration only (e.g. display brightness, language version). The parameters will change as you turn the knob.

You can switch between the following parameters:

- temperature (min-max) [S>SET TEMP] – °C,
- inlet temperature value [S>T INLET] – °C,
- outlet temperature value [S>T OUTLET] – °C,
- flow rate [S> FLOW] – l/min,
- percentage of maximum power with which the unit currently heats [S> FULL POW] -%,
- work time [S> T – h],
- minimum brightness / stand-by-mode [S> BRIGH MIN] [0 - BRIGH MAX],
- maximum brightness / active [S> BRIGH MAX] [BRIGH MIN -25],
- select language version [S> ENGLISH] (POLSKI, FRANCAIS, ENGLISH, DEUTCH, РУССКИЙ),
- PW..., MSP... - software version and UST FABR - return to factory settings (additionally the display will show the setting value of rated power)

Push and keep knob for about 5 seconds (until the display backlight turns off) to exit parameters setting mode.

Notice: parameters setting mode will automatically exit after 5 minutes since the last adjustment.

Maximum temperature

Set the maximum temperature value then push and keep knob for about 5 seconds until the display shows . Take notice that the new maximum temperature value will be saved in memory for other settings as well.

To cancel the maximum temperature value, push and hold the knob for about 5 seconds (until the display shows while you set the temperature above the minimum value.

If you try to set the temperature above the adjusted maximum value the display will show for about 1 second.

GB

PPVE Operation

The heater switches on automatically straight after reaching the flow rate over 2,5 l/min. The temperature control system adjusts the power rate according to the water flow rate, required temperature and the water temperature in the mains.

The LCD red colour backlight and icon signalises the heating operation. If the unit reach the maximum power value which is too low for a given operating conditions the LCD display will show . The LED display backlight also turns

on while pushing or turning the setting knob. The backlight will automatically turn off when the heating operation is turned off, or if more than 30 seconds have passed since the last adjustment. If you block the unit (NA entry) by master appliance the display will show .


If the fault occurs the display will show error message:

- - inlet sensor failure,
- - outlet sensor failure,
- - temperature has exceeded the maximum value,
- - air bubbles in the heating box – equipment detection,
- - air bubbles in the heating box – program detection.

If the display shows , , the unit will stop heating.

The unit will not heat again until the failure is resolved and the appropriate rate of water flow is reached.

If you try to set the temperature above the adjusted maximum value the display will show .



Temperature setting

Display shows three icons:  You can set the desired temperature value (which has been stored in memory for each icon) by pressing one of them  - the icons will be displayed in inverse .

To change the desired temperature value:

- push the icon,
- push the icon again and keep (for about 3 seconds) until the value starts to flicker,
- to set the new value press 
- to save the value press icon.

Notice: save the new value within 10 seconds, otherwise you will lose it.

Configuration

To enter the configuration mode press  To adjust the value press  The parameters will switch as you press  You can switch between the following parameters:

- maximum temperature value,
- display contrast (0-20),
- display brightness in stand-by-mode (0-20) /brightness min. / (0 – brightness max.),
- display brightness in active mode (0-20) /brightness max. / (brightness min. –20).

To exit parameters setting mode press  Notice: parameters setting mode will automatically exit after 20 seconds since the last adjustment.

Parameters view

To enter the parameters view mode press  The parameters will switch as you press  You can switch between the following parameters:

- flow rate 
- percentage of maximum power with which the unit currently heats 
- rated power 
- correction of power 
- software details and work time,
- inlet temp 
- outlet temp 

To exit the parameters view mode press  Notice: parameters view mode will automatically exit after 5 minutes since the last adjustment.

KDE, KDE2 Operation

The heater switches on automatically straight after reaching the flow rate over 2,5 l/min. The temperature control system adjusts the power rate according to the water flow rate, required temperature and the water temperature in the mains.

There are two indicators on the case:

- green - power supply „on”,
- red - heating „on”.



GB

Other modes are shown through these two flickering lights in combination.

KDE

Number of impulses (red indicator)	the „green” indicator flickering with constant frequency description
1	the water flow is too high for the temperature setting
2	the unit was switched off by a master appliance

Number of impulses (green indicator)	the „red” indicator flickering with constant frequency description
3	the inlet temperature sensor failure


KDE2

Number of impulses (green indicator)	description
1	the unit was switched off because the temperature has exceeded the maximum value (fault signal will not disappear until the appropriate rate of water flow is reached)
2	the unit was switched off by a master appliance
3	the inlet temperature sensor failure
4	the unit was switched off because the air bubbles in the heating box(the unit will not heat again until the fault is resolved and the appropriate rate of water flow is reached)

Maintenance

Filter cleaning:

1. Cut off power and cold water supplies.
2. Take off the unit's cover.
3. Undo the inlet fitting - on the cold water side.
4. Take the filter out from the inlet fitting.
5. Clean up the filter.
6. Fix the filter back, put the gasket and do up the inlet fitting.
7. Open the cut-off valve on cold water supply pipe - check connections for leaks.
8. Fix the unit's cover back.
10. Vent the water system – see Venting section.



Co-operation with other appliances

Unit is equipped with the BLOK and NA clamps.

BLOK – relay input that switches off the slave appliance, the circuit that is connected to the BLOK clamps (max. 0,1A 250V-) will be opened at the time of heating operation starts up.

NA – input that locks the unit operation, opened NA contacts locks the heating operation - co-operation with the master appliance.

Wire (2 x 0,5mm²) for BLOCK and NA clamps should be run inside the unit on the right side.

The wire connections must be performed by a qualified person.

Technical data

KDE PPE2, KDE2, PPVE	9	12	15	18	21	24	27
	9/12/15				18/21/24		27
Rated power	kW	9	12	15	18	21	24
Rated voltage					400V 3~		
Rated current	A	3 x 13,0	3 x 17,3	3 x 21,7	3 x 26,0	3 x 30,3	3 x 34,6
Efficiency (at $\Delta t = 40^\circ\text{C}$ and water pressure at 0,4 MPa)	l/min	3,3	4,3	5,4	6,5	7,6	8,7
Min. connecting wires section	KDE (PPE2, KDE2, PPVE)	mm ²	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 4	4 x 6	
Max. connecting wires section	mm ²			4 x 16			
The maximum allowed network impedance	Ω					0,43	0,37
Pressure in the water mains	MPa				0,1 + 0,6		0,30
Activation point (min. rate of flow)	l/min			2,5			
Temperature adjustment range	°C			30 + 60			
Overall dimension (height without tap set x width x depth	KDE, KDE2 PPE2, PPVE	mm		440 x 245 x 120			
Weight	KDE KDE2 PPE2, PPVE	kg		440 x 245 x 126	-5,2		
Water fittings			G 1/2"				(distance between inlet and outlet 100 mm)

The minimal resistivity of water at 15°C for PPE2, KDE2, PPVE is 1100 Ω cm.


Условия безопасной и безперебойной работы

1. Ознакомление с настоящим руководством по эксплуатации позволит правильно установить и использовать прибор, обеспечит его длительную безаварийную работу.
2. Водонагреватель предназначен для установки на стене.
3. Водонагреватель можно эксплуатировать только в случае, если он правильно установлен и находится в безупречном техническом состоянии.
4. Если на входной трубе в водонагреватель установлен обратный клапан, то следует обязательно установить клапан безопасности на отрезке между водонагревателем и обратным клапаном (касается водонагревателя KDE).
5. Не следует устанавливать трубы из искусственных материалов на входе в водонагреватель и на выходе из него (касается водонагревателя KDE).
6. Максимальная температура воды на входе не может превысить величины 70°C.
7. Перед первым запуском водонагревателя и после каждого выпуска из водонагревателя воды (например в связи с ремонтными работами), из водонагревателя следует удалить воздух согласно п. „Удаление воздуха”.
8. Подключение водонагревателя к сети и проверку защиты от поражения током должен осуществить специалист-электрик.
9. Водонагреватель необходимо обязательно заземлить.
10. Прибор должен быть подключен к электрощитку с контуром заземления.
11. Электропроводка должна быть защищена дифференциальным выключателем и средствами, обеспечивающими отключение прибора от электросети, в которых расстояние между контактами всех полюсов составляет не менее 3 мм.
12. Устройство нельзя устанавливать во взрывоопасных помещениях, а также в помещениях с температурой окружающего воздуха ниже 0°C.
13. Хранение водонагревателя в помещении с температурой окружающей среды ниже 0°C может привести к его неисправности (внутри находится вода).
14. Следует следить, чтобы водонагреватель постоянно был заполнен водой, отсутствие которой может произойти в связи с воздушными пробками в сети водопровода.
15. Запрещается снимать крышку водонагревателя при включенном электропитании.
16. Отсутствие сетчатого фильтра на входе холодной воды угрожает поломкой водонагревателя.
17. Следует помнить, что температура воды 40°C может восприниматься как горячая, особенно детьми, и может привести к термическому ожогу.

Лица с ограниченными физическими, психическими или умственными возможностями или не имеющие навыков и знаний, касающихся этого прибора, не должны эксплуатировать это устройство если не находятся под присмотром ответственных за их безопасность или не прошли инструктаж на тему обслуживания этого прибора.

Монтаж


- С помощью трафарета отметить место расположения водонагревателя.
- Подвести к месту расположения водонагревателя электрическую проводку и водопровод.
- Снять крышку водонагревателя.
- Установить водонагреватель на крепежных винтах, предварительно введя кабель питания.
- Подключить водонагреватель к электрической сети.
- Удалить заглушки из патрубков подключения холодной и горячей воды.
- Подсоединить водонагреватель к водопроводу.
- Включить подачу холодной воды и проверить герметичность соединений.
- Удалить воздух из системы согласно п. „Удаление воздуха“.
- Убедиться, что выключатель WC3 или WT3 включен.
- Установить на место крышку водонагревателя.
- Убедится, что через отверстия в задней стенке водонагревателя нет возможности доступа к элементам, находящимся под напряжением.



RU

Выключатель WC3/ WT3

- a) - включение выключателя
b) - включенное состояние (кнопка нажата)





Удаление воздуха

- Выключить электрическое питание водонагревателя.
- Включить проток воды (открыть кран горячей воды) с целью удаления воздуха из трубопровода (около 15...30 секунд) до появления равномерной струи воды.
- Включить электропитание.

Конфигурация PPE2, KDE2 и PPVE

Номинальная мощность водонагревателя устанавливается соответственно уровню доступной сетевой мощности перед подачей напряжения на водонагреватель. Установка осуществляется при помощи переключателей, которые находятся в нижней части электронной платы. Актуализация установок переключателей происходит в момент подачи электропитания. После подачи напряжения на дисплее высвечивается версия программного обеспечения панели управления (PW....), затем версия программного обеспечения платы управления (MSP....) и затем установленная величина номинальной мощности водонагревателя. Положение переключателей 1 – 6 содержит следующую информацию:

- 1, 2 – номинальная мощность водонагревателя
- 3, 4 – тип нагревательного узла
- 5 - ON – активна система слежения за наличием воздуха в нагревательном узле
- 6 - ON - вводонагревателях PPE2 и PPVE установка переключателя 6 в положение ON приводит к блокировке установок в водонагревателе. В этом случае на дисплее высвечивается заданная температура (установленная перед выключением водонагревателя) а также сигнализация нагрева и остальных режимов, которые могут возникнуть во время работы водонагревателя.



Эксплуатация PPE2

Водонагреватель включается автоматически при уровне протока свыше 2,5 л/мин. Система управления выбирает соответствующую мощность включения, зависимую от величины протока воды, установленной температуры потребления и температуры воды на входе. Включение нагрева сигнализируется переходом водонагревателя в активное состояние и появлением пиктограммы . Если при включенной максимальной мощности водонагревателя она окажется недостаточной для заданных условий работы, на дисплее появится текст „НЕТ МОШН“. Дисплей приводится в рабочее состояние также при изменении установок (нажатие или оборот переключателя). Дисплей выгашивается после выключения нагрева или после истечения ок. 50 секунд после последних установок. Блокировка водонагревателя сигналом приоритетного прибора (клеммы NA) сигнализируется высвечиваемым текстом: „БЛОК НА“. При появлении ошибок в работе водонагревателя высвечивается пиктограмма и соответствующий текст ошибки:



- ОШ>Т ВХ – неисправность датчика на входе
- ОШ>Т ВЫХ - неисправность датчика на выходе
- ОШ>ТАКС – превышение максимальной температуры
- ОШ>ВОЗД1 – обнаружен воздух в нагревательном узле – сигнал датчика
- ОШ>ВОЗД2 - обнаружен воздух в нагревательном узле – сигнал турбонагнетатель выключит нагрев, возврат в нормальный режим произойдет после устранения причины и достижении требуемого уровня протока.

Установка температуры

Установленная температура высвечивается на дисплее LCD. Поворот переключателя в право увеличивает заданную температуру, а поворот переключателя влево уменьшает заданную температуру. Нажатие переключателя приводит к изменению установленной температуры на одну из температур, введенных в память. Последующим нажатием переходим к следующей, введенной в память, температуре (поочередно „умывальник”, „душ”, „ванна”). Для изменения их величин следует:

- нажимая переключатель выбираем температуру, которую необходимо изменить,
- нажать и придержать переключатель до момента пульсирования температурной величины (ок. 3 сек.),
- оборачивая переключатель устанавливаем новую величину,
- подтверждаем установку нажатием переключателя.

Если в течение ок. 3 сек. не подтвердим изменений, произойдет выход из режима установок без введения их в память.

Конфигурация и просмотр параметров

Установить переключатель в положение минимальной температуры, нажать и придержать в течение ок. 5 сек. до момента появления на дисплее текста „С>УСТАНОВ”. Нажимая переключатель выбираем параметр, который нас интересует. Некоторые параметры можно только просмотреть (напр. С>Т ВХ или С>МОШН), а некоторые можно изменять (напр. яркость или выбор языковой версии). Поворот переключателя изменяет параметр. Параметры высвечиваются поочередно:

- установка температуры [С>УСТАНОВ] (мин установка – макс установка) - °C,
- величина температуры на входе [С>Т ВХ] - °C,
- величина температуры на выходе [С>Т ВЫХ] - °C,
- проток [С>ПРОТОК] – л/мин,
- уровень включенной мощности [С>МОШН] - %,
- время работы водонагревателя [С>Т-величина ч],
- минимальная яркость / режим ожидания [С>СВ МИН] (0-СВ ТАКС),
- максимальная яркость / активный режим [С>СВ ТАКС] (СВ МИН – 25),
- выбор языковой версии [С>РУССКИЙ] (POLSKI, FRANCAIS, ENGLISH, DEUTSCH, РУССКИЙ),
- версия программного обеспечения (PW ..., MSP...) и функция возврата к фабричным установкам UST FABR (дополнительно высвечивается установленная величина номинальной мощности водонагревателя).

Выход из режима установок осуществляется нажатием и придержанием переключателя в течение ок. 5 сек. до момента выгашения дисплея или после истечения 5 мин. от момента введения изменений.

Ограничение максимальной температуры

При помощи переключателя установить желаемую максимальную температуру.

Нажать и придержать переключатель в течение ок. 5 сек. до момента появления на дисплее пиктограммы замка . Следует помнить, что ограничение максимальной температуры будет распространено также на введенные ранее установки температур. Выключение ограничения максимальной температуры осуществляется если, при установке переключателя в положении температуры более высокой чем минимальная, нажмем и придержим переключатель в течение ок. 5 сек. до момента появления пиктограммы замка . Если максимальна температура ограничена, то при попытке установить более высокую температуру на дисплее в течение ок. 1 сек. высвечивается пиктограмма .


Эксплуатация PPVE

Водонагреватель включается автоматически при уровне протока свыше 2,5 л/мин. Система управления выбирает соответствующую мощность включения, зависимую от величины протока воды, установленной температуры потребления и температуры воды на входе. Включение нагрева сигнализируется переходом водонагревателя в активное состояние, изменением цвета подсветки на красный и появлением пиктограммы . Если при включенном максимальной мощности водонагревателя она окажется недостаточной для заданных условий работы, на дисплее появится пиктограмма . Дисплей приводится в рабочее состояние также при изменении установок. Дисплей выгашивается после выключения нагрева или после истечения ок. 30 секунд поле последних установок. Блокировка водонагревателя сигналом приоритетного прибора (клещмы NA) сигнализируется пиктограммой .

При появлении ошибок в работе водонагревателя высвечивается пиктограмма:

- - неисправен датчик на входе,
- - неисправен датчик на выходе,
- - превышение максимальной температуры,
- - обнаружен воздух в нагревательном узле – сигнал датчика,
- - обнаружен воздух в нагревательном узле – сигнал турбинки.

Если обнаружена ошибка , , водонагреватель выключит нагрев, возврат в нормальный режим произойдет после устранения причины и достижении требуемого уровня протока. Если максимальна температура ограничена, то при попытке установить более высокую температуру на дисплее высвечивается пиктограмма .



Установка температуры

В верхней части дисплея водонагревателя размещены пиктограммы , к которым приписаны введенные в память температуры. Нажатие одной из пиктограмм приводит к установке температуры согласно введенной в память величине, пиктограмма выбранного режима будет высвеченена в инверсии . Для изменения приписанной температурной величины следует:

- нажать соответствующую пиктограмму,
- нажать пиктограмму еще раз и придержать до момента пульсирования температурной величины (ок. 3 сек),
- кнопками установить новую температурную величину,
- подтвердить изменения нажатием пиктограммы.

Если в течение 10 сек изменения не будут подтверждены или нажмем пиктограмму другой температуры, произойдет выход из режима установок и изменения не будут введены в память.

RU

Конфигурация

Нажав дисплей в поле высвечивания температуры (B) переходим в режим конфигурации водонагревателя.

Кнопками изменяем величину, а кнопками переходим между параметрами поочередно:

- ограничение максимальной температуры водонагревателя,
- установка яркости дисплея (0-20),
- установка яркости дисплея в режиме ожидания /яркость мин/ (0-яркости макс),
- установка яркости дисплея в активном режиме / яркость макс/ (яркости мин – 20).

Выход из режима установок осуществляется нажатием пиктограммы или после истечения ок. 20 сек. от момента введения изменений.

Просмотр параметров

Нажав дисплей в поле высвечивания единиц измерения (A) можем просмотреть некоторые параметры, нажимая кнопки переходим поочередно:

- проток
- процент включенной мощности
- номинальная мощность водонагревателя P_n
- корректа мощности ΔP
- версия программы и время работы водонагревателя
- температура на входе T_{in}
- температура на выходе T_{out}

Выход из режима установок осуществляется нажатием пиктограммы или после истечения 5 мин. от момента введения изменений.

Эксплуатация KDE, KDE2

Водонагреватель автоматически включается при уровне протока воды выше 2,5 л/мин. В зависимости от количества потребления воды, ее температуры на входе и установки требуемой температуры, система управления подбирает соответствующую мощность нагрева. На корпусе водонагревателя находятся индикаторы, сигнализирующие о:



включении водонагревателя в электрическую сеть - зеленый,
включении нагрева - красный.

Другие состояния водонагревателя сигнализируются комбинированным включением красного и зеленого индикаторов:

KDE

количество импульсов красного индикатора	зеленый индикатор пульсирует с постоянной частотой
	причина
1	слишком большой проток воды через нагреватель для данной установленной температуры
2	водонагреватель заблокирован сигналом с главного прибора потребления электроэнергии


количество импульсов зеленого индикатора	красный индикатор пульсирует с постоянной частотой
	причина
3	авария датчика температуры на входе

KDE2

количество импульсов зеленого индикатора	причина
1	блокировка водонагревателя в следствие превышения максимальной температуры на выходе (сигнализация выключается после установки требуемого протока)
2	водонагреватель заблокирован сигналом с главного прибора потребления электроэнергии
3	авария датчика температуры на входе
4	блокировка водонагревателя в следствие появления воздуха в нагревательном узле (сигнализация выключается после устранения причины и установки требуемого протока)

Чистка фильтра:

1. Отключить электропитание и прекратить подачу холодной воды.
2. Снять крышку водонагревателя.
3. Открутить присоединение входа от фланцевого узла со стороны подачи холодной воды.
4. Вынуть сетчатый фильтр из присоединения входа.
5. Очистить сетку фильтра.
6. Установить сетчатый фильтр на своё место и подключить водонагреватель к водопроводу.
7. Открыть вентиль на подаче холодной воды - проверить герметичность соединений.
9. Установить на место крышку водонагревателя.
10. Удалить воздух из системы согласно п. „Удаление воздуха”.



Совместная работа водонагревателя с другими приборами

Водонагреватель оснащен клеммами BLOK и NA.

BLOK – клеммы цепи выключения второстепенного прибора, при включении нагрева происходит размыкание цепи, подключенной к клеммам BLOK (макс. 0,1А 250В~)

NA – клеммы блокировки включения водонагревателя, разомкнутые клеммы NA блокируют включение нагрева – совместная работа с приоритетным потребителем электроэнергии.

Подключения к клеммам BLOK и NA следует осуществить проводами 2 x 0,5мм², прокладывая их с правой стороны внутри водонагревателя. Подключения должен осуществить специалист - электрик.

Технические данные

Водонагреватель KDE	9	12	15	18	21	24	27
Водонагреватели PPE2, KDE2, PPVE	9/12/15		18/21/24				27
Номинальная мощность	кВт	9	12	15	18	21	24
Питание				380В 3~			
Номинальный потребляемый ток							
Производительность (при росте температуры на 40°C и давлении сети водопровода 0,4 МПа)	л/мин	3,3	4,3	5,4	6,5	7,6	8,7
Минимальное сечение проводов электропитания	KDE PPE2, KDE2, PPVE	Мм ²	4 × 1,5	4 × 2,5	4 × 4	4 × 6	4 × 10
Максимальное сечение проводов электропитания		Мм ²	4 × 2,5		4 × 6		4 × 10
Максимальный допустимый импеданс сети питания	Ω						
Давление воды на входе	МПа				0,1 + 0,6		
Момент включения (минимальный проток)	л/мин				2,5		
Диапазон регулировки температуры	°С				30 + 60		
Габаритные размеры (высота х ширина х глубина)	KDE, KDE2 PPE2, PPVE	мм			440 × 245 × 120		
KDE					440 × 245 × 126		
KDE2		кг				~5,2	
Масса	PPE2, PPVE					~4,3	
Водные соединения						~4,0	
			G 1/2"				(расстояние между патрубками 100мм)

Минимальное удельное сопротивление воды при температуре 15°C для водонагревателей PPE2, KDE2, PPVE составляет 1100 О·см.

KOSPEL S.A.
ul. Olchowa 1
75-136 Koszalin
tel. +48 94 346 38 08
info@kospel.pl
www.kospel.pl